ADDSECURE®

Smart Transport

Co-Driver Services

Ortung

Orten Sie Ihre Ressourcen in Echtzeit, verfolgen Sie frühere Fahrten und verbessern Sie Überwachung und Verwaltung Ihrer Transporte durch Geofencing.

Unser Ortungs-Service umfasst drei Schlüsselfunktionen:

- Ortung (Echtzeit)
- Tracking (historische Routen)
- Geofencing (geografische Zonen)

Ortung für volle Echtzeitkontrolle Ihrer Aktivitäten

Orten Sie alle Ihre Fahrzeuge, Trailer, Container und sonstigen Güter auf der dynamischen Karte von Co-Driver. Erhalten Sie wichtige Daten für das Flottenmanagement in Echtzeit und die Analyse Ihrer Transportaktivitäten. Fügen Sie für Ihren Aktivitäten relevante Sonderziele hinzu. Identifizieren Sie mit wenigen Klicks in Echtzeit die Positionen von Fahrzeugen, Fahrern oder Ausrüstung. Bieten Sie Ihren Kunden die gleichen Informationen wie Sie sie haben, indem Sie ihnen für die Fahrzeuge geben, die sie beliefern, Zugang zum Ortungsservice geben.

Verwenden Sie den Filter, um nur das zu sehen, was für Sie relevant ist: Fahrzeuge, Trailer, Güter, Geofences oder Sonderziele. Auch der Status des Fahrtenschreibers kann als Filter verwendet werden: Fahren, sonstige Arbeit, Ruhezeit oder Verfügbar (gilt nur für Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber, die an unseren Bordcomputer angeschlossen sind). Im aktuellen Auswahlbereich erhalten Sie mit einem Klick einfachen Zugang zu den anderen Services, die Sie abonniert haben. Mithilfe des Ortungswerkzeuges können Sie Ihre Aufgaben optimal planen.

Wählen Sie die Karten- oder Satellitenansicht für einen optimalen Überblick oder die Straßenansicht („Google StreeView“) für eine detaillierte Straßenanzeige. Holen Sie sich auf der Verkehrsebene das neueste Update über die Verkehrsdichte direkt auf der Karte.



Die karte bietet einen detaillierten überblick über all ihre fahrzeuge und deren aktivitäten.



Bewerten sie den verkehr in echtzeit.

Analysieren Sie frühere Fahrten mit der Tracking-Funktion

Analysieren Sie sofort die Historie der Fahrten und identifizieren Sie Geschwindigkeits- überschreitungen und Stopps. Verfolgen Sie Fahrzeuge innerhalb eines ausgewählten Zeitraums (Stunden bis Monate) bequem. Zeigen Sie Stopps und deren Dauer, Tempo, Fahreraktivitäten und Wartezeiten direkt auf der Karte oder in detaillierten Berichten an (Start- und Stopp-Berichte, optional).

Analysieren sie die historie einer route anhand von richtung, tempo und stopps.

Geofences zeigen an, wann ein Fahrzeug in einen bestimmten Bereich einfährt oder diesen verlässt

Mit Geofencing erstellen Sie geografische Zonen, die Alarme auslösen. Sie erhalten Echtzeitinformationen darüber, wann ein Fahrzeug in ein bestimmtes geografisches Gebiet einfährt oder dieses verlässt.

Die Geofence-Meldung kann mit nützlichen Informationen über Lieferungen oder Erinnerungen direkt an den Fahrer gesendet werden. Nach der Auslösung eines Geofence können Berichte erstellt und Fahrzeuge verfolgt werden. Geofence-Informationen können auch direkt auf der Karte angezeigt werden. Achten Sie darauf, dass das Geofence-Symbol hervorgehoben ist!
Erstellen Sie eine Geofencing-Zone rund um Ihren Standort oder die Standorte Ihrer Kunden. Eine Benachrichtigung über die Annäherung des Lkw kann konfiguriert werden. Diese kann an Sie, an Ihren Kunden und an den Fahrer gesendet werden.
So können sich alle Beteiligten optimal vorbereiten. Sie können auch die Routen Ihrer Fahrer mit Geofencing kontrollieren. Es ist einfach, bestimmte Bereiche zu sperren. Wählen Sie die Bereiche einfach aus und Sie können leicht überprüfen, ob sich Ihre Fahrer an Ihre Anweisungen halten.

Vorteile

- Überblick und volle Kontrolle über alle Ihre Ressourcen auf einer Karte
- Optimieren Sie Ihr Transportmanagement
- Überwachen Sie Ihre Aktivitäten
- Gewähren Sie Ihren Kunden für die Fahrzeuge, die sie beliefern, Zugang zum Ortungsservice
- Verbessern Sie die Fahrernavigation durch personalisierte Sonderziele
- Verringern Sie die Zahl nicht genehmigter Fahrten
- Erhalten Sie korrekte und präzise Informationen für die Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten
- Geben Sie Ihren Kunden genaue Auskunft über Verzögerungen.

Erforderliche Ausrüstung

Die erforderliche Hardware-Ausrüstung hängt von der Ressource ab, die verfolgt werden soll*:

- Roadbox von AddSecure: schwere Nutzfahrzeuge
- Asset Pro/Light/Eye: Trailer oder sonstiges autonomes Equipment (Container, Baumaschine, Kipper, Kufen usw.)
- Co-Driver App: in der mobilen Fahrer-Schnittstelle (BYOD)

*Weitere Informationen finden Sie in unseren Produktdatenblättern.

AddSecure AB, Positioning Service, version 2020-1
Product specifications and descriptions in this document are subject to change without notice. Actual products may differ in appearance from images shown.